

49504 / 01 Door Knocker 0102

0102-XXX

**Tools Needed**  
 Herramientas necesarias  
 Outils nécessaires

5/16"  
8 mm

**1** Center template on EXTERIOR side of door. Ensure template is level, and mark holes.

Centre la plantilla en la parte EXTERIOR de la puerta. Asegúrese de que la plantilla se encuentre nivelada y marque los orificios.

Centrer le gabarit sur la face EXTERIEURE de la porte. Assurez vous que le gabarit est bien aligné et marquez les trous.

Mark holes (x2)  
 Marque los orificios (x2)  
 Marquer les trous (x2)

**2**

5/16"  
8 mm

Through door  
 A través de la puerta  
 À travers la porte

**3**

**Template**

Plantilla  
 Gabarit

